デジタルカメラ専用防水ケース　ディカパックα

ズームレンズ対応、水深10M防水　デジタルカメラ専用防水ケース

動画も静止画も水を気にせず思いっきり撮影

防水機能が無いデジタルカメラでも手軽に海やプールなどのレジャーで水を気にせず撮影できるように開発されたズームレンズ対応のデジタルカメラ専用の防水ケースです。 高透過性レンズを採用し、お手持ちのデジタルカメラの性能を最大限に引き出した鮮明な撮影が可能です。

水しぶきも砂も雨も気にせず撮影できます。

今お使いのデジタルカメラが必要なときだけ防水カメラにできます。水中で泳いでいる姿や水中生物を撮影したり、デジタルカメラのフィールドが大きく広がります。写真だけではなく、高画質・音声付の水中動画も手軽に撮影可能。冬はスキーやスノーボードの迫力ある写真を撮影。 ビーチでも山でも砂やホコリなどを気にせず、最高の一瞬を撮影することができます。

高透過性レンズで鮮明な撮影を実現。

ディカパック アルファのズーム対応ウィンドウは、高透過性ポリカーボネイトレンズを採用。デジタルカメラの撮影性能を存分に引き出す鮮明な画質で撮影することができます。

★機能説明のためのイメージです。

水深10M防水(JIS IPX8 防水規格合格)

※ 水深10M JIS IPX 8(旧JIS保護等級8) 水中型 準拠

※専用ストラップがついていますが、万一手から離してしまった場合でも水に浮くので紛失を防げます。

今お使いのデジタルカメラが必要なときだけ防水カメラにできます。水中で泳いでいる姿や水中生物を撮影したり、デジタルカメラのフィールドが大きく広がります。写真だけではなく、高画質・音声付の水中動画も手軽に撮影可能。冬はスキーやスノーボードの迫力ある写真を撮影。 ビーチでも山でも砂やホコリなどを気にせず、最高の一瞬を撮影することができます。

ジッパー＆2重ベルクロ密封式で、カメラの出し入れも簡単

カメラの出し入れが簡単な密封方法で、水深10Mという高い防水性能を発揮します。

外観説明

各メーカー・機種に対応するサイズ展開

7つのサイズ展開で、各メーカー、各機種に幅広く対応します。

WP110　WP310　WP410　WP510　WP711

WP-610　WP-H10

- 製品の色及び写真は、ホームページの為、実際の色とは若干異なることがあります。
- 画面ははめ込み合成です。

主な仕様

防水性能:	水深 10m 防水【JIS IPX 8（旧 JIS 保護等級 8）水中型準拠】
材質:	本体…PVC・TPU / レンズ部…ポリカーボネイト レンズカバー部…シリコン（※:WP-711 は含まず）
重量:	WP-110…約 60g / WP-310…約 70g / WP-410…約 65g WP-510…約 75g / WP-711…約 35g
サイズ:	WP-110…95×145mm / WP-310…105×160mm WP-410…105×160mm / WP-510…118×185mm WP-711…95×145mm
製造国:	韓国

- ディカパック α は各メーカー・モデルで幅広く利用できるように設計された汎用ケースです。お使いのデジカメによっては、水中での使用時にボタン操作・撮影モードダイヤル操作等が使用できないこともございますのでご了承下さい。
- ディカパック α の鏡筒によってケラレが生じる場合がありますのでご了承ください。望遠（ズーム）や広角を調整し撮影することによりケラレが無くなることもあります。
- ストロボ（フラッシュ）撮影はできませんのでご了承ください。
- 本製品の保証はディカパックアルファ本体に対する保証であり、デジタルカメラ及び保存してあるデータ、その他挿入物に対しては保証の対象外とさせていただきます。
- 外観及び仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。
- ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

フレンドマリンサービス株式会社

CANON(キャノン)

WP-110	IXY 500/700
WP-310	IXY 300/330/430/600/800IS/810IS/820IS/830IS/1000/2000IS/3000IS Powershot S410/500 A410
WP-410	IXY L/L2/L3/L4/10/20IS/25IS/30/30a/40/50/55/60/70/80/90/95IS/200/200a/210IS/300a/320/400/450/510IS/900IS/910IS/920IS/wireless 1920IS Powershot S 200/230/330/400/A400/1000/i7200z/D320
WP-510	Powershot A 10/20/30/40/50/60/70/75/80/85/95/420/430/450/460/470/510/520/530/540/550/560/570IS/580/590IS/610/620/700 Powershot S 60/70/80/630/640
WP-610	Powershot G5/G7/G9/G10/SX100IS/SX110IS/SX200/SX200IS
WP-H10	Powershot S31S/S11S/G6/G3/G2

CASIO(カシオ)

WP-110	EXILIM EX-Z 1080/1050/1000/850/750/700/600/500/70/60/3/4/5/30/40/50/55/57/1200SR EX-S 10/12/100/500/600/600D/770/880
WP-310	EXILIM EX-Z 10/11/100/110/120/200/300/750/850 EX-FC 100
WP-410	EXILIM EX-Z 8/9/20/60/70/75/77/80/85/150/250
WP-510	EXILIM EX-P 600/700
WP-711	EXILIM EX-S 1/2/3/20 EX-V 7/8 EX-M 1/2/20 EX-FS 10

Panasonic (パナソニック)

WP-310	Lumix DMC FX 100/150/FS1
WP-410	Lumix DMC FX 1/01/2/3/5/7/07/8/9/10/12/30/33/35/36/37/40/50/55/500 FS 3/5/20 F F1/7 LS 1/2/80/85 LZ 8/10
WP-510	Lumix DMC LZ 1/2/5 LC 50/70/80
WP-610	Lumix DMC TZ 1/2/3/4/5/6/7/15 ZS 1/3 LX 2/3
WP-H10	Lumix DMC FZ 5

FUJIFILM (フジフィルム)

WP-110	Finepix F 440/450/455

WP-310	Finepix A 345/350 F 10/11/20/30/47/200EXR※注 1/420/650/ V 10 F 31fd/40fd/45fd/47fd/50fd/60fd/100fd※注 1/200fd※注 1
WP-410	Finepix A 203/303/310/330/340/500/510/600/610/700/800/1500 F 401/460/470/480 J 10/15/50/150W
WP-510	Finepix A 60/610/820/900/920 E 500/510/900 F601
WP-711	Finepix Z 1/2/3/5fd/10fd/20fd/100fd/200fd/300fd

※注 1・・ズームを調整してケラレを防ぐ必要有

Nikon (ニコン)

WP-110	Coolpix S 550/600/700/710
WP-310	Coolpix 2200/3200/4200/5200/5600/5900/7600/7900 P 3/4 L 2/3/4/6
WP-410	Coolpix 3700/4100/4600 S 200/210/220/230/500/510/520/560/610/610C/620 L 10/11/12/14/15/16
WP-510	Coolpix 2200/3200/7600 P 1/2/50/60/2000/2100/5000/5100/6000 L 1
WP-711	Coolpix S 1/2/3/5/6/7/7C/8/9/50/50C/51/51C/52/52C/60
WP-H10	Coolpix P 80 L 100

OLYMPUS (オリンパス)

WP-110	CAMEDIA C 470z FE 150/160/300/5500 X 500/600 μ 710/740/750/760/810/1000/1200/D630z
WP-310	CAMEDIA C 50z/60z/370/480/500z X 1/2/3/350/450/550/825/855 FE 300/310/5010 μ 1060/5000/7000/9000
WP-410	CAMEDIA C 310z/315z X 790 FE 20/25/35/45/130/140/170/180/190/200/210/220/230/240/250/270/280/290/320/330/340/350/360/370/3000/3010 μ 10/15/20/25/30/40/60/300/400/500/600/700/780/800/820/830/840/mini digital S
WP-510	CAMEDIA C 1z/2/40z/70/200/300/350z/469/700z/7000z X 200/250 μ 535/545/595z
WP-711	CAMEDIA μ 700SW/720SW/725SW/730SW/770SW/790SW/795SW/850SW/1030SW Tough 6000/8000/550WP Az2
WP-610	CAMEDIA C 70z/7000/730/740/745/750/755/760/770
WP-H10	CAMEDIA SP 565uz/560uz/550uz/510uz/500 C 7070wz/5060wz/4000z/4040z/700uz/720uz/730uz

PENTAX (ペンタックス)

WP-110	Optio S/S4/S4i/S5i/S5n/S5z/S6/S7/S10/SV/SVi T 10/20/30 A 10/20/30/40
WP-310	Optio 30/50/60/330/330RS/430/430RS T 30 P 70 E 30/60 S 40/45/50/55/60/330RS/430RS X X
WP-410	Optio M 10/20/30/40/50/60 E 10/20/40/50/60/70 V 10/20

WP-510	Optio 33LF/33L/330GS/230/750Z S 30
WP-711	Optio WP/WPi/Z10 W 10/20/30/60
WP-610	Optio 750z

SANYO (サンヨー)

WP-310	Xacti VPC AZ3/MZ31
WP-410	Xacti VPC S 1/3/4/6/7/60 E 7
WP-510	Xacti VPC DSC AZ1/MZ1/MZ2/MZ3
WP-711	Xacti VPC J 1/2/4 DSC A5/E6

RICOH (リコー)

WP-110	Caplio R 30※注1/4※注1/2※注1
WP-310	Caplio RZ1/R1/R1V/RR630/RR660/PR770
WP-410	Caplio RR770/R50
WP-510	Caplio GR-D/GR-D Ⅱ/GX200/GX8/GX/RX/G4wide/RR30
WP-610	R40/R10/R8/R7/R6/R5/R4/R3/GX200

※注1・・ズーム35mm 時のみ対応

SONY (ソニー)

WP-110	Cybershot DSC N 1/2 W 120/130 S 930/950/980
WP-310	Cybershot DSC P 100/120/150/200 W 100/S800
WP-410	Cybershot DSC S 40/500/600/650/700/750/780 W 30/35/40/50/55/70/80/90/150/170/200/230/290/300 L 1 W 270
WP-510	Cybershot DSC P 1/2/5/7/8/9/10/71/72/73/92/93/109 W 1/5/7/12/15 S 1/60/90
WP-711	Cybershot DSC T 1/2/3/5/7/9/10/11/20/30/33/50/70/77/100/200/300/700/900
WP-610	Cybershot DSC H 3/10/30 V 1
WP-H10	Cybershot DSC H 7/9 V 3 HX 1

KONICA MINOLTA (コニカミノルタ)

WP-110	Dimage E500
WP-310	Dimage KD 200Z/300Z/510Z

WP-410	Dimage KD 400Z
WP-510	Dimage F 100/200/300 KD 3300
WP-711	Dimage X 1

Kodak (コダック)

WP-110	Easyshare V 530/550/803/1003/1073/1273
WP-310	Easyshare LS 633/753/755 C 613/663/813/1013 JOC L108 ONE V 1233/1253
WP-410	Easyshare C 533/643/653/743/763 LS 743 M 753/763/853/863/873/893IS/1033 DC 3800
WP-510	Easyshare CX 6230/6330/7220/7330/7430/7530 DX 4330/4530/6340/6440/7440/7630 LS 443 Z 885/1275 C 340/360/875
WP-H10	Easyshare 1012IS/ZD710/Z612/Z650/Z712IS/Z710/Z740/Z812IS/Z8612IS/Z1015IS/DX7590/DX6490

KYOCERA (キョーセラ)

WP-310	Finecam S 3 Yashica EZ Digital 5030
WP-410	Yashica EZ Digital 5031
WP-510	Finecam L3/3V/4/4v/30 S 3/3R/3L/4/5R

その他

WP-110	Rollei Prego DP4200 | BenQ DC E53/520/510 | Hitachi imega HDC-531
WP-310	Minox DC8111 | Rollei Prego | DP5300/6300/8300/DT3200 | mach power DX550 | polaroid PDC3370 praktica DCZ4.3 | BenQ DC C40/50 | Toshiba Alegretto 3310
WP-410	Toshiba Alegretto 3330 | Hyundai DC-4300 | Epson L-400/L-300 | Leica C-Lux1/2 | Polaroid T730
WP-510	praktica DCZ4.4 | Toshiba PDR5300 | Premier DC2302/3306/5330 | BenQ DC5330/S30 Kenko Z510 | KocomKDC-330 | Hyundai HD-530 | Hitachi imega HDC-331 | CAMEDIA C-40ZOOM1
WP-711	Che-ez Foxz2 | Che-ez | moni-me